

Citrix® ハードウェアプラットフォーム

Contents

NetScaler MPX	3
NetScaler SDX	4
fix	6

NetScaler MPX

以下のセクションでは、すべてのNetScalerハードウェアプラットフォームのハードウェアのインストールと初期設定について説明します。

- **ハードウェアとソフトウェアの互換性マトリックス:** 各ハードウェアプラットフォームでサポートされているソフトウェアバージョンについて説明します。
- **ハードウェアプラットフォーム:** NetScalerハードウェアプラットフォームについて説明し、各プラットフォームとそのコンポーネントに関する詳細情報を提供します。
- **共通ハードウェアコンポーネント:** 電源やポートなど、すべてのプラットフォームに共通するハードウェアコンポーネントについて説明します。
- **現場交換可能ユニット:** 電源、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、ダイレクトアタッチケーブルなど、現場で迅速に交換できる現場交換可能ユニットについて説明します。
- **インストールの準備:** NetScalerアプライアンスの開梱方法、およびアプライアンスをインストールするためのサイトとラックの準備方法について説明します。アプライアンスをインストールする前に確認する必要がある注意事項と警告を一覧表示します。
- **ハードウェアのインストール:** レールの取り付け、ハードウェアのマウント、ケーブルの接続、アプライアンスの電源投入の手順について説明します。
- **初期設定:** NetScalerアプライアンスの初期設定を実行し、管理IPアドレスとネットワークIPアドレスを割り当てる方法について説明します。
- **NetScalerアプライアンスのLights Out Managementポート:** Lights Out Managementポートを使用してNetScalerアプライアンスで実行できるさまざまな操作について説明します。

NetScaler SDX

NetScaler SDXアプライアンスは、複数の仮想NetScalerマシン（インスタンス）をプロビジョニングおよび管理できるマルチテナントプラットフォームです。

以下のセクションでは、すべてのNetScaler SDXハードウェアプラットフォームに関するハードウェアのインストールと初期設定について説明します。

トピック名	説明
ハードウェアとソフトウェアの互換性マトリックス	各ハードウェアプラットフォームでサポートされているソフトウェアバージョンについて説明します。
ハードウェアプラットフォーム	Citrixハードウェアプラットフォームについて説明し、各プラットフォームとそのコンポーネントに関する詳細情報を提供します。
共通のハードウェアコンポーネント	電源やポートなど、すべてのプラットフォームに共通するハードウェアコンポーネントについて説明します。
現場交換可能ユニット	電源、ソリッドステートドライブ、ハードディスクドライブ、ダイレクトアタッチケーブルなど、現場で迅速に交換できる現場交換可能ユニットについて説明します。
安全性、注意事項、警告、その他の情報	製品をインストールする前に知っておくべき注意事項と危険に関する情報について説明します。
インストールの準備	NetScalerアプライアンスの開梱方法、およびアプライアンスを設置するためのサイトとラックの準備方法について説明します。アプライアンスを設置する前に確認する必要がある注意事項と警告を一覧表示します。
ハードウェアのインストール	レールの取り付け、ハードウェアの設置、ケーブルの接続、アプライアンスの電源投入の手順について説明します。

トピック名	説明
初期設定	NetScalerアプライアンスの初期設定を実行し、管理IPアドレスとネットワークIPアドレスを割り当てる方法について説明します。
NetScalerアプライアンスのLights out managementポート	Lights out managementポートを使用してNetScalerアプライアンスで実行できるさまざまな操作について説明します。

その他のNetScaler SDXソフトウェア構成の詳細については、[NetScaler SDXソフトウェア](#) ドキュメントを参照してください。

fix

This is the content for the sample heading topic. It is hidden from the main table of contents but remains accessible via links.