



NetScaler ADC BLX 13.0 adaptador de cable

Machine translated content

Disclaimer

La versión oficial de este contenido está en inglés. Para mayor comodidad, parte del contenido de la documentación de Cloud Software Group solo tiene traducción automática. Cloud Software Group no puede controlar el contenido con traducción automática, que puede contener errores, imprecisiones o un lenguaje inadecuado. No se ofrece ninguna garantía, ni implícita ni explícita, en cuanto a la exactitud, la fiabilidad, la idoneidad o la precisión de las traducciones realizadas del original en inglés a cualquier otro idioma, o que su producto o servicio de Cloud Software Group se ajusten a cualquier contenido con traducción automática, y cualquier garantía provista bajo el contrato de licencia del usuario final o las condiciones de servicio, o cualquier otro contrato con Cloud Software Group, de que el producto o el servicio se ajusten a la documentación no se aplicará en cuanto dicha documentación se ha traducido automáticamente. Cloud Software Group no se hace responsable de los daños o los problemas que puedan surgir del uso del contenido traducido automáticamente.

Contents

| | |
|--|-----------|
| Descripción general y arquitectura | 2 |
| Funciones de ADC compatibles | 6 |
| Licencias de NetScaler BLX | 7 |
| Implementar un dispositivo NetScaler BLX | 9 |
| Implementar un dispositivo NetScaler BLX | 13 |
| Implementar un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK | 17 |
| NIC Mellanox para BLX con soporte DPDK | 24 |
| Acceder a un dispositivo NetScaler BLX y configure las funciones de ADC | 26 |
| Limitaciones y directrices de uso | 30 |
| Clúster NetScaler BLX | 33 |
| Configurar volcados de memoria para un dispositivo NetScaler BLX | 35 |
| Preguntas frecuentes | 36 |
| Sugerencias para solucionar problemas | 40 |

Descripción general y arquitectura

December 6, 2023

El dispositivo NetScaler BLX es un formato de software de Citrix ADC. Está diseñado para ejecutarse de forma nativa en Linux bare metal en servidores comerciales listos para usar (COTS).

A continuación se presentan los beneficios de usar un dispositivo NetScaler BLX:


- **Preparado para cloud.** NetScaler BLX proporciona soporte desde el día cero para ejecutarse en la nube.

Los dispositivos NetScaler BLX no requieren ninguna certificación para ejecutarse en la nube porque se ejecutan como una aplicación de software en máquinas virtuales Linux aprovisionadas en la nube.

- **Fácil administración.** Las herramientas estándar disponibles como parte del sistema operativo Linux se pueden utilizar para supervisar y administrar fácilmente los dispositivos NetScaler BLX. Los dispositivos NetScaler BLX se pueden conectar fácilmente con una configuración de orquestación existente.
- **Integración perfecta de herramientas de terceros.** Las herramientas de código abierto (por ejemplo, supervisión, depuración y registro) compatibles con entornos Linux se pueden integrar sin problemas con los dispositivos NetScaler BLX. No hay necesidad de desarrollar plug-ins separados para cada integración.
- **Coexistencia de otras aplicaciones.** Como los dispositivos NetScaler BLX se ejecutan como una aplicación de software, otras aplicaciones Linux también se pueden ejecutar en el mismo host.
- **Soporte DPDK.** El dispositivo NetScaler BLX admite la integración del kit de desarrollo de plano de datos (DPDK) para un mejor rendimiento. Un dispositivo NetScaler BLX utiliza la biblioteca de código abierto DPDK para mejorar el rendimiento y supera el cuello de botella del kernel de Linux en el procesamiento de paquetes.

Arquitectura general

El dispositivo NetScaler BLX es un formato de software de Citrix ADC y proporciona la misma funcionalidad que un dispositivo Citrix ADC tradicional. Un dispositivo NetScaler BLX se ejecuta como una aplicación de espacio de usuario en un sistema Linux. El dispositivo BLX utiliza los controladores de Linux para Rx/Tx de paquetes y para administrar los puertos NIC. Las interfaces virtuales `blx0` y `blx1`, que se crean durante la fase de arranque de NetScaler BLX, se utilizan para la comunicación entre el núcleo y el dispositivo BLX.




Modos de red

El modo de red de un dispositivo NetScaler BLX define si los puertos NIC del host Linux se comparten o no con otras aplicaciones Linux que se ejecutan en el host. Se puede configurar un dispositivo NetScaler BLX para que se ejecute en uno de los siguientes modos de red:

- Modo compartido
- Modo dedicado

Modo compartido

Un dispositivo NetScaler BLX configurado para ejecutarse en modo compartido comparte los puertos NIC del host Linux con otras aplicaciones Linux.



A un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido se le asigna automáticamente la dirección de red de 192.0.0.1/24.

Un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido funciona con una sola dirección IP que se utiliza para la administración y el tráfico de datos. Todas las direcciones IP propiedad de Citrix ADC (por ejemplo, NSIP, SNIP y VIP) tienen la misma dirección IP de 192.0.0.1 pero con números de puerto diferentes. En otras palabras, esta única dirección IP (192.0.0.1) utiliza diferentes números de puerto para funcionar como NSIP, SNIP y VIP.

Como los puertos NIC de Linux se comparten entre el dispositivo BLX y otras aplicaciones Linux, se agrega una tabla NAT IP en el kernel para el dispositivo BLX. El host Linux utiliza esta tabla NAT IP para reconocer los paquetes recibidos en los puertos NIC de Linux que pertenecen al dispositivo NetScaler BLX.


A continuación, el host Linux realiza NAT traduciendo la dirección IP de destino del paquete recibido a la dirección IP (192.0.0.1) del dispositivo NetScaler BLX. El dispositivo NetScaler BLX recibe los paquetes a través de las interfaces virtuales `blx0` y `blx1` (`veth`).

El dispositivo NetScaler ADC BLX procesa los paquetes recibidos y los envía al kernel de Linux a través de interfaces virtuales `blx1` y `blx0`. El host Linux realiza NAT en estos paquetes mediante la tabla NAT IP BLX y, a continuación, los envía al destino a través de los puertos NIC de Linux.

Modo dedicado

Un dispositivo NetScaler BLX configurado en modo dedicado tiene puertos NIC de host Linux dedicados y no comparte los puertos con otras aplicaciones Linux.

Otras aplicaciones Linux en el host no ven los puertos NIC de Linux dedicados al dispositivo NetScaler BLX.



El esquema de direccionamiento IP de un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado es similar al de un dispositivo Citrix ADC tradicional. En un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado, las direcciones IP que pertenecen a ADC (por ejemplo, NSIP, SNIP y VIP) pueden tener direcciones IP diferentes.

A diferencia del modo compartido, no se requiere una operación NAT para el dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado. El dispositivo NetScaler BLX recibe/responde paquetes directamente desde/hacia el dispositivo de red externo a través de los puertos NIC de Linux dedicados configurados.

El dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado sigue utilizando las interfaces virtuales `blx0` y `blx1` (`veths`) para enviar SYSLOG y otra información relacionada con la administración al kernel de Linux.


Dispositivo NetScaler BLX con soporte para el kit de desarrollo de plano de datos (DPDK)

Un dispositivo NetScaler BLX utiliza los controladores Linux tradicionales para los paquetes Rx/Tx y para administrar los puertos NIC. Los paquetes transmitidos entre el kernel de Linux y el dispositivo BLX en el espacio de usuario mediante los controladores de Linux tienen varios gastos generales. Estos gastos generales afectan al rendimiento del dispositivo BLX.

El dispositivo NetScaler BLX tiene una pila TCP/IP completa para procesar cualquier paquete. Si el dispositivo BLX tiene una forma rápida de recibir paquetes de los puertos NIC de Linux subyacentes,

se mejora el rendimiento de la red.

El kit de desarrollo de planos de datos (DPDK) se puede utilizar para superar este cuello de botella. DPDK es un conjunto de bibliotecas Linux de código abierto y controladores de interfaz de red que se utilizan para un mejor rendimiento de la red. Para obtener más información sobre la DPDK, consulte el sitio web oficial de la DPDK en <https://www.dpdk.org/>



DPDK ayuda a omitir el núcleo y entrega directamente los paquetes a la aplicación de espacio de usuario para su posterior procesamiento. DPDK, en combinación con el módulo UIO de Linux, ayuda al dispositivo NetScaler BLX a recibir/transmitir paquetes desde/a los puertos NIC de Linux sin implicar la sobrecarga del kernel de Linux del procesamiento de paquetes. Una vez que se asigna la memoria, DPDK administra su propio búfer para lograr un mejor rendimiento.

Un dispositivo NetScaler BLX compatible con DPDK solo funciona en modo de red dedicada.

Funciones de ADC compatibles

December 6, 2023

NetScaler BLX admite las siguientes funciones:

- Equilibrio de carga
- Descarga de SSL
- Cambio de contenido

- Registro web
- Reescritura
- Responder
- AppFlow
- DNS
- Autenticación, autorización y auditoría del tráfico de aplicaciones
- Firewall de aplicaciones web
- Transmisión de registros
- IPv6
- DSR
- Alta disponibilidad
- Protocolos de enrutamiento dinámico:
 - BGP IPv4 e IPv6
 - OSPF IPv4 (OSPFv2)
 - OSPF IPv6 (OSPFv3)
- SNMP (no se admite para interfaces NIC de modo compartido)
- Canales LA y LACP (no se admiten para interfaces NIC compartidas, solo se admiten entre interfaces NIC dedicadas o solo entre interfaces NIC DPDK).
- Equilibrio de carga de servidores
- Clúster

Licencias de NetScaler BLX

December 6, 2023

La licencia de un dispositivo Citrix ADC BLX amplía la capacidad y el rendimiento del dispositivo. De forma predeterminada, un dispositivo NetScaler BLX viene con una licencia expresa. Puede actualizar una licencia express a una licencia local basada en suscripción que tenga una fecha de vigencia o a una licencia de capacidad agrupada de Citrix ADC almacenada en un dispositivo Citrix ADM.

Tipos de licencia de NetScaler BLX

De forma predeterminada, todos los dispositivos NetScaler BLX vienen con una licencia expresa. Un NetScaler BLX con licencia expresa tiene las siguientes funciones:

- Ancho de banda 20 Mbps

- Registro web, equilibrio de carga, cambio de contenido, redirección de caché, descarga de SSL, filtrado de contenido, reescritura, traducción de protocolos IPv6, Responder, AppFlow, Clustering y Call Home
- Máximo 250 sesiones SSL
- Rendimiento SSL de 20 Mbps

Amplíe la capacidad y el rendimiento de un dispositivo NetScaler BLX que se ejecuta con una licencia expresa actualizando la licencia a una de las siguientes opciones:

- **Licencias locales basadas en suscripción.** Una licencia local es similar a una licencia perpetua, sin embargo, tienen una fecha de caducidad.
- **Licencias de capacidad agrupada de Citrix ADC en Citrix ADM.** Para obtener más información, consulte [Capacidad agrupada de Citrix ADC](#).
- **Licencias de registro y desprotección de Citrix ADC (CICO) en Citrix ADM.** Puede asignar licencias a los dispositivos NetScaler BLX a pedido desde Citrix ADM. El software ADM almacena y administra las licencias, que tienen un marco de licencias que proporciona un aprovisionamiento de licencias escalable y automatizado. Un dispositivo NetScaler BLX puede extraer la licencia de Citrix ADM cuando se implementa un dispositivo NetScaler BLX. Cuando se quita o se destruye un dispositivo NetScaler BLX, el dispositivo vuelve a comprobar su licencia del software Citrix ADM.

Licencias locales basadas en suscripción para dispositivos NetScaler BLX

Una licencia local es similar a una licencia perpetua, sin embargo, tienen una fecha de caducidad. La suscripción de software que conforma las licencias locales se basa en términos y se puede instalar sin necesidad de ADM como servidor de licencias.

Los siguientes tipos de licencias locales de suscripción están disponibles para los dispositivos NetScaler BLX:

- **Licencia local basada en suscripción basada en ancho de banda.** Este tipo de licencia se aplica con un rendimiento máximo permitido al que tiene derecho un dispositivo NetScaler BLX en particular.

Cada licencia local también está vinculada a una de las ediciones del software Citrix ADC: Standard, Enterprise o Platinum, que desbloquea el conjunto de funciones ADC de esta edición en un dispositivo NetScaler BLX. La compatibilidad con Embedded Select se incluye con la compra de licencia local de suscripción

Ejemplo:

Una **suscripción a NetScaler BLX de 10 Gbps Premium Edition** da derecho a un dispositivo NetScaler BLX con un rendimiento máximo permitido de 10 Gbps. Esta licencia también desbloquea todas las funciones de ADC, enumeradas en la edición Premium, en el dispositivo NetScaler BLX.

Nota:

La edición estándar ha llegado al final de la venta (EOS) y solo está disponible para su renovación.

En la siguiente tabla se enumeran las licencias locales basadas en suscripción basadas en ancho de banda disponibles para los dispositivos NetScaler BLX:

| Licencias locales basadas en ancho de banda | Ancho de banda máximo compatible |
|--|----------------------------------|
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX 10 Mbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 10 Mbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 25 Mbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 25 Mbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX 200 Mbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 200 Mbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 1 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 1 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 3 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 3 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 5 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 5 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 8 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 8 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 10 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 10 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 15 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 15 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 25 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 25 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 40 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 40 Gbps |
| Suscripción a NetScaler VPX/BLX de 100 Gbps: Standard, Advanced y Premium Edition | 100 Gbps |

Implementar un dispositivo NetScaler BLX

July 19, 2023

La implementación de un dispositivo NetScaler BLX en un host Linux consiste en descargar e instalar primero el dispositivo NetScaler BLX. A continuación, el dispositivo NetScaler BLX instalado se puede implementar con o sin soporte DPDK. Un dispositivo NetScaler BLX se puede configurar en modo de red compartida o dedicada. Un dispositivo NetScaler BLX compatible con DPDK solo se puede configurar en modo dedicado.

Antes de comenzar

Antes de comenzar a implementar un dispositivo NetScaler BLX en un host Linux, la siguiente tabla enumera los requisitos previos y los puntos a considerar:

| Categoría | Dispositivo NetScaler BLX | Dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK |
|--|---|---|
| Sistema operativo Linux compatible | Versión 7.5 o posterior de CentOS | Versión 7.5 o posterior de CentOS |
| ” | Oracle Linux Release 7.4 o posterior | Oracle Linux Release 7.4 o posterior |
| ” | Ubuntu versión 18.04 y Ubuntu versión 20.04 | Ubuntu versión 18.04 y Ubuntu versión 20.04 |
| ” | Linux en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | - |
| Tipo de procesador en el host Unix | Procesador Intel o AMD x86-64 (64 bits) | Procesador Intel x86-64 (64 bits) |
| RAM mínima en el host Linux | 2 GB de RAM | Consulte la siguiente fila sobre los requisitos e información relacionados con el DPDK . |
| Requisitos e información relacionados con el DPDK | NA | El host Linux debe cumplir con los requisitos mínimos del sistema para instalar DPDK. Para obtener más información sobre los requisitos mínimos, consulte la documentación oficial del DPDK . |
| ” | ” | El dispositivo NetScaler BLX solo admite la siguiente versión de DPDK: DPDK 17.11.10 (LTS) . |

| Categoría | Dispositivo NetScaler BLX | Dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK |
|--|--|--|
| » | » | El host Linux debe tener un mínimo de 64 páginas enormes de 2 MB cada una. Citrix recomienda configurar al menos 1024 páginas enormes de 2 MB cada una para obtener un mejor rendimiento. |
| » | » | Para obtener una lista de limitaciones relacionadas con un dispositivo NetScaler BLX en modo DPDK, consulte Limitaciones y directrices de uso de NetScaler BLX . |
| Instalar el repositorio Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) aplicable a los sistemas Linux basados en Redhat | Ejecute el siguiente comando en el shell de Linux para instalar el paquete: <code>rpm -ivh epel-release -latest-7.noarch.rpm</code> . Para obtener más información sobre la instalación del repositorio de EPEL, consulte EPEL . | Ejecute el siguiente comando en el shell de Linux para instalar el paquete: <code>rpm -ivh epel-release -latest-7.noarch.rpm</code> . Para obtener más información sobre la instalación del repositorio de EPEL, consulte EPEL . |

Nota:

- Es posible que un dispositivo NetScaler BLX implementado en un host CentOS Linux 8.0 o un host Oracle Linux 8.0 no se inicie o funcione correctamente si se cumple la siguiente condición:
 - SELinux policy is enabled on the Linux host. SELinux prevents the `systemd` process from running some NetScaler BLX system files.

Workaround: Disable SELinux on the Linux host.
- Un dispositivo NetScaler BLX admite un máximo de nueve puertos NIC (puertos NIC DPDK o puertos NIC que no son DPDK, o ambos).

Descargue un paquete de instalación de NetScaler BLX en el host Linux

Los paquetes de instalación de NetScaler BLX se alojan en la página oficial de descargas de NetScaler BLX. Un paquete de instalación de NetScaler BLX incluye paquetes de funciones de Citrix ADC, incluido un paquete compatible con DPDK. Un paquete de instalación de NetScaler BLX es un archivo TAR y tiene el siguiente formato de nombre:

```
blx-<release number>-<build-number>.tgz
```

Ejemplo:

```
blx-13.0-41.20.tgz
```

Para descargar un paquete de instalación de NetScaler BLX:

1. Acceda a la página oficial de [descargas de NetScaler BLX](#).
2. Vaya a la página de creación de imágenes de **Citrix ADC Release > NetScaler BLX que desee**.
3. Descargue el paquete de instalación de NetScaler BLX en el host Linux.

Instale un dispositivo NetScaler BLX en el host Linux

Para instalar un dispositivo NetScaler BLX en el host Linux:

1. Descomprima el paquete de instalación de NetScaler BLX y, a continuación, cambie el directorio de trabajo al directorio de instalación de NetScaler BLX extraído:

```
1 tar -xvf blx-<release number>-<build-number>.tgz
2
3 cd <path to the extracted NetScaler BLX installation directory>
4 <!--NeedCopy-->
```

Ejemplo de salida:

El siguiente resultado de ejemplo muestra que un paquete de instalación de NetScaler BLX `blx-13.0-41.20.tgz`, que ya se ha descargado `/var/blxinstall` en el directorio de un host Linux, no está disponible. A continuación, el directorio de trabajo se cambia al directorio extraído `blx-13.0-41.20`.

```
1 > cd /var/blxinstall
2
3 > tar -xvf blx-13.0-41.20.tgz
4
5 > cd blx-13.0-41.20
6
7 > pwd
8 /var/blxinstall/blx-13.0-41.20
9
10 <!--NeedCopy-->
```

2. Instale un dispositivo NetScaler BLX en un host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) o en un host Linux basado en Debian.

- Ejecute el siguiente comando en un host de Red Hat enterprise Linux (RHEL):

```
1 yum install ./blx*.rpm
2 <!--NeedCopy-->
```

- Ejecute el siguiente comando en un host Linux basado en Debian:

```
1 apt install ./blx*.deb
2 <!--NeedCopy-->
```

Nota:

De forma predeterminada, el dispositivo NetScaler BLX está en estado **Inactivo**.

3. Compruebe el estado del dispositivo NetScaler BLX ejecutando el siguiente comando:

```
1 systemctl status blx
2 <!--NeedCopy-->
```

Implementar un dispositivo NetScaler BLX

July 19, 2023

La implementación de un dispositivo NetScaler BLX (sin soporte DPDK) en un host Linux consiste en los siguientes pasos:

- Configurar el dispositivo NetScaler BLX para que esté en modo de red compartida o dedicada
- Configuración de la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez (solo en modo dedicado)
- Inicio del dispositivo NetScaler BLX

Configurar un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido

Un dispositivo NetScaler BLX configurado en modo compartido comparte los puertos NIC del host Linux con las otras aplicaciones que se ejecutan en el host.

De forma predeterminada, un dispositivo NetScaler BLX se inicia en modo compartido por primera vez. Un dispositivo NetScaler BLX también se inicia en modo compartido, si todas las líneas del archivo de configuración BLX (`blx.conf` archivo) tienen el prefijo #. El archivo de configuración BLX está presente en el directorio `/etc/blx` del host Linux. De forma predeterminada, el puerto de administración HTTP (`mgmt-http`) es 9080 y HTTPS (`mgmt-https`) es 9443.

Configurar un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado

Un dispositivo NetScaler BLX configurado en modo dedicado tiene puertos NIC de host Linux dedicados.

Puede configurar un dispositivo NetScaler BLX para que esté en modo dedicado al modificar el archivo de configuración BLX (`blx.conf`). El archivo de configuración BLX está presente en el directorio `/etc/blx` del host Linux. Puede establecer los valores para una o más interfaces y direcciones IP en el archivo `blx.conf`. Estas interfaces y direcciones IP no están configuradas en la red host.

Nota:

De forma predeterminada, todas las líneas del archivo `blx.conf` llevan un símbolo `#` como prefijo. Elimine el símbolo `#` y modifique la sección `blx-system-config` con las opciones que quiera configurar.

Se pueden pasar varias opciones al dispositivo NetScaler BLX editando la sección `blx-system-config` del archivo `blx.conf`. Las opciones que están disponibles son las siguientes:

- **worker-processes.** La cantidad de procesos de trabajo de NetScaler BLX (motores de paquetes) que se deben iniciar. Predeterminado: 1, máximo: 28.
- **ipaddress.** La dirección IP en la que escucha el NetScaler BLX. Predeterminado: NetScaler BLX escucha en todas las direcciones IP. Un prefijo es opcional y, de forma predeterminada, es `/24`.
- **interfaces.** Las interfaces dedicadas al dispositivo NetScaler BLX.

Use el siguiente comando de la CLI para configurar los puertos HTTP y HTTPS en modo dedicado:

```
1 set nsparam - mgmthttpport 80 - mgmthttpsport 443
2
3 <!--NeedCopy-->
```

Notas:

- El formato del puerto HTTP o HTTPS es `<PORT>` o `<IP:PORT>`.
- Cuando especifica solo el número de puerto, la interfaz de administración BLX escucha en este puerto en cualquier dirección IP configurada en el host.
- Cuando se `IP address:port` especifican ambos, la interfaz de administración de NetScaler BLX escucha esa dirección IP específica y el número de puerto.

Puede especificar un puerto HTTP o HTTPS. Sin embargo, el otro puerto no se abre.

El siguiente archivo `blx.conf` de ejemplo muestra la sección modificada **blx-system-config**:

```
1 blx-system-config
2
3 {
4
```

```
5
6 worker-processes: 2
7
8 ipaddress: 7.7.7.10/24
9
10 interfaces: eth1
11
12 mgmt-http-port: 9080
13
14 mgmt-https-port: 9443
15
16 }
17
18 <!--NeedCopy-->
```

Configuración de la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez

La dirección IP de administración de un dispositivo NetScaler BLX es la dirección IP desde la que accede al dispositivo con fines de administración. La dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX también se denomina dirección IP de Citrix ADC (NSIP).

Un dispositivo NetScaler BLX solo puede tener una dirección IP de Citrix ADC (NSIP). Además, debe agregar una ruta predeterminada para la subred IP de NetScaler ADC configurada para que se pueda acceder a la IP de NetScaler ADC desde otras redes en la LAN.

Para configurar la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez, establezca los parámetros relacionados en el archivo de configuración de NetScaler BLX (blx.conf).

Para establecer la dirección IP de administración y la ruta predeterminada por primera vez:

1. Abra el archivo de configuración de NetScaler BLX (blx.conf) presente en el host Linux. La ruta completa del archivo de configuración de NetScaler BLX es:

```
/etc/blx/blx.conf
```

2. Elimine el comentario del siguiente parámetro y defina la dirección IP de administración:

```
# ipaddress:
```

3. Elimine el comentario del siguiente parámetro y defina la ruta predeterminada en la sección de ruta estática:

```
# default
```

Configuración de ejemplo:

En el siguiente extracto de ejemplo de a `blx.conf` file, se establecen la dirección IP de administración y la ruta predeterminada:


```
1 .
2 .
3
4 ipaddress: 203.0.113.10
5 .
6 .
7 default 203.0.113.1
8 .
9 .
10 <!--NeedCopy-->
```

Inicio del dispositivo NetScaler BLX

Inicie el dispositivo NetScaler BLX ejecutando el siguiente comando:

```
systemctl start blx
```

El dispositivo NetScaler BLX ahora está en estado **Activo**.

Vuelva a comprobar el estado del dispositivo NetScaler BLX:

```
systemctl status blx
```

Después de instalar e iniciar correctamente un dispositivo NetScaler BLX, puede configurar las funciones ADC en el dispositivo BLX mediante uno de los siguientes métodos:

- CLI de NetScaler ADC
- GUI de NetScaler ADC
- API de REST de Citrix NITRO

Para obtener más información sobre el uso de estos métodos, consulte [Configurar un dispositivo NetScaler BLX](#).

Para obtener más información sobre las funciones de NetScaler ADC, consulte la [documentación de NetScaler ADC](#).

Notas:

- Puede comprobar los procesos que se ejecutan en el host Linux ejecutando el siguiente comando grep:

```
ps aux | grep ns
```

- Asegúrese de comprobar que el proceso `nspppe` se está ejecutando:

```
root 68332 2.7 5.5 485264 442084 ? Ss 16:25 0:02 /usr/sbin/  
nspppe 1
```

- Para detener el dispositivo NetScaler BLX, use el siguiente comando, que detiene todos los

procesos NetScaler BLX asociados:

```
systemctl stop blx
```

- Para desinstalar el dispositivo NetScaler BLX del host Linux, use el siguiente comando:
- Ejecute el siguiente comando en un host de Red Hat enterprise Linux (RHEL):

```
yum remove blx
```

- Ejecute el siguiente comando en un host Linux basado en Debian para desinstalar el dispositivo NetScaler BLX pero conservar el archivo de configuración BLX:

```
apt remove blx
```

- Ejecute el siguiente comando en un host Linux basado en Debian para desinstalar el dispositivo NetScaler BLX y también eliminar el archivo de configuración BLX:

```
apt purge blx
```

On running the `apt purge blx` command, the Linux host might display some warning messages that some NetScaler BLX related system files were not removed even when all these files were removed.

Implementar un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK

July 19, 2023

Los dispositivos NetScaler BLX admiten el Kit de desarrollo de plano de datos (DPDK), que es un conjunto de bibliotecas de Linux y controladores de interfaz de red para un mejor rendimiento de la red. Un dispositivo NetScaler BLX compatible con DPDK solo funciona en modo de red dedicada. La implementación de un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK en un host Linux consiste en los siguientes pasos:

- Descargar, instalar y compilar bibliotecas DPDK en el host Linux
- Configurar DPDK en el host Linux
- Configurar el dispositivo NetScaler BLX para la compatibilidad con DPDK
- Configuración de la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez
- Inicio del dispositivo NetScaler BLX

Descargar, instalar y compilar bibliotecas DPDK en el host Linux

Las bibliotecas de DPDK están alojadas en el sitio web oficial de DPDK. La instalación de las bibliotecas DPDK en el host Linux consiste en extraer el paquete DPDK, establecer variables de entorno DPDK y

compilar las bibliotecas DPDK.

Para descargar las bibliotecas DPDK compatibles en el host Linux:

1. Acceda a la página oficial de [descargas de DPDK](#).
2. Descargue la siguiente versión del paquete DPDK compatible en el host Linux:

[DPDK 17.11.6 \(LTS\)](#)

Después de descargar las bibliotecas DPDK, extraiga el paquete DPDK en el host Linux, establezca la variable de entorno DPDK RTE_SDK y, a continuación, compile las bibliotecas DPDK:

```
export RTE_SDK=<path to the extracted DPDK installation directory on the Linux host>
```

Para obtener más información sobre la instalación y compilación de DPDK en un dispositivo Linux, consulte la documentación oficial de DPDK en Documentación [oficial de DPDK](#).

Configurar DPDK en el host Linux

Después de instalar las bibliotecas de DPDK, debe configurar DPDK en el host de Linux. La configuración de DPDK incluye las siguientes tareas:

- Inserte el módulo kernel de DPDK IGB UIO
- Enlace los puertos NIC del host Linux, que se utilizarán para el dispositivo NetScaler BLX, al módulo DPDK IGB UIO.
- Configuración de [hugepages](#) para DPDK

Utilice el script de configuración de DPDK (dppk-setup.sh), que se encuentra en el subdirectorio `usertools` de DPDK, para realizar estas tareas.

Nota

Para su comodidad, se agregan los siguientes procedimientos relacionados con el DPDK. Para obtener más información sobre la configuración de DPDK en un sistema Linux, consulte la documentación oficial de DPDK en Documentación [oficial de DPDK](#).

Inserte el módulo kernel de DPDK IGB UIO

Para insertar el módulo kernel de DPDK IGB UIO:

1. Ejecute el script dppk-setup.sh:

```
bash $RTE_SDK/usertools/dppk-setup.sh
```
2. Escriba la opción **17** en el indicador del usuario y pulse Intro.

```
1 .
2 .
3 [17] Insert IGB UIO module
4 [18] Insert VFIO module
5 [19] Insert KNI module
6 [20] Setup hugepage mappings for non-NUMA systems
7 [21] Setup hugepage mappings for NUMA systems
8 [22] Display current Ethernet/Crypto device settings
9 [23] Bind Ethernet/Crypto device to IGB UIO module
10 [24] Bind Ethernet/Crypto device to VFIO module
11 [25] Setup VFIO permissions
12 .
13 .
14 .....
15 [34] Exit Script
16
17 Option: 17
18
19 <!--NeedCopy-->
```

Enlace los puertos NIC del host Linux al módulo DPDK IGB UIO

Para enlazar los puertos NIC del host Linux al módulo DPDK IGB UIO:

1. Ejecute el script dpdk-setup.sh:

```
./$RTE_SDK/usertoos/dpdk-setup.sh
```

2. Escriba la opción **23** en el indicador del usuario y pulse Intro.

```
1 .
2 .
3 [17] Insert IGB UIO module
4 [18] Insert VFIO module
5 [19] Insert KNI module
6 [20] Setup hugepage mappings for non-NUMA systems
7 [21] Setup hugepage mappings for NUMA systems
8 [22] Display current Ethernet/Crypto device settings
9 [23] Bind Ethernet/Crypto device to IGB UIO module
10 [24] Bind Ethernet/Crypto device to VFIO module
11 [25] Setup VFIO permissions
12 .
13 .
14 .....
15 [34] Exit Script
16
17 Option: 23
18
19 <!--NeedCopy-->
```

3. Escriba la dirección PCI del puerto host de Linux, que desea vincular al módulo kernel de DPDK IGB UIO, en el símbolo del usuario y presione Entrar:

““

Dispositivos de red que utilizan un controlador compatible con DPDK

=====

```
1 0000:83:00.1 'I350 Gigabit Fiber Network Connection 1522' drv=igb_uio
  unused=igb
```

Dispositivos de red que usan el controlador kernel

=====

```
0000:01:00.0 'Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 1528' if=eno1 drv=ixgbe unused=igb_uio Active
0000:01:00.1 'Ethernet Controller 10-Gigabit X540-AT2 1528' if=eno2 drv=ixgbe unused=igb_uio
0000:83:00.0 'I350 Gigabit Fiber Network Connection 1522' if=enp131s0f0 drv=igb unused=igb_uio
0000:02:00.0 'Ethernet Controller XL710 for 40GbE QSFP+ 1584' drv=i40e unused=igb_uio. « add
0000:83:00.2 'I350 Gigabit Fiber Network Connection 1522' if=enp131s0f2 drv=igb unused=igb_uio
0000:83:00.3 'I350 Gigabit Fiber Network Connection 1522' if=enp131s0f3 drv=igb unused=igb_uio
0000:84:00.0 'I350 Gigabit Fiber Network Connection 1522' if=enp132s0f0 drv=igb unused=igb_uio
0000:84:00.1 'I350 Gigabit Fiber Network Connection 1522' if=enp132s0f1 drv=igb unused=igb_uio
.....
```

Dispositivos Mempool que utilizan el controlador del núcleo

=====

```
1 <none>
```

Otros dispositivos Mempool

=====

```
1 <none>
2
3 Enter PCI address of device to bind to IGB UIO driver: 0000:02:00.0
4
5 ````
```

1. Repita los pasos anteriores para vincular otro puerto de red host Linux al módulo DPDK IGB UIO.

Configuración de hugepages para DPDK

hugepages Para configurar el DPDK:

1. Ejecute el script dpdk-setup.sh:

```
./$RTE_SDK/usertoos/dpdk-setup.sh
```

2. Escriba la opción **20** o **21**, basada en la arquitectura de memoria del host de Linux, en el símbolo del usuario y presione Entrar.

```
1 .
2 .
3 [17] Insert IGB UIO module
4 [18] Insert VFIO module
5 [19] Insert KNI module
6 [20] Setup hugepage mappings for non-NUMA systems.
7 [21] Setup hugepage mappings for NUMA systems
8 [22] Display current Ethernet/Crypto device settings
9 [23] Bind Ethernet/Crypto device to IGB UIO module
10 [24] Bind Ethernet/Crypto device to VFIO module
11 [25] Setup VFIO permissions
12 .
13 .
14 .....
15 [34] Exit Script
16
17 Option: 21
```

3. Escriba el número de **hugepages**, que se reservará para DPDK, en el símbolo del usuario y presione Entrar:

```
1 Removing currently reserved hugepages
2 Unmounting /mnt/huge and removing directory
3
4 Input the number of 2048kB hugepages
5 Example: to have 128MB of hugepages available in a 2MB huge page
  system,
6 enter '64' to reserve 64 * 2MB pages
7
8 Number of pages: 1024
9
10 Reserving hugepages
11 Creating /mnt/huge and mounting as hugetlbfs
```

Configurar el dispositivo NetScaler BLX para la compatibilidad con DPDK

Para configurar el dispositivo NetScaler BLX para que sea compatible con DPDK, debe establecer el siguiente parámetro en el archivo de configuración de NetScaler BLX (blx.conf).

- **Configuración de DPDK.** Este parámetro permite que el dispositivo NetScaler BLX se inicie en modo DPDK para un mejor rendimiento. Además, este parámetro especifica la cantidad de motores de paquetes que utilizará el dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK. El valor predeterminado se establece en 8 (0xff). La cantidad máxima de motores de paquetes admitidos por el dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK es 28.

Nota

Después de configurar el parámetro `DPDK config` e iniciar el dispositivo NetScaler BLX, los puertos NIC de Linux enlazados a DPDK se agregan automáticamente como parte del dispositivo BLX.

Para configurar el dispositivo NetScaler BLX para la compatibilidad con DPDK:

1. Abra el archivo de configuración de NetScaler BLX (`blx.conf`) presente en el host Linux. La ruta completa del archivo de configuración de NetScaler BLX es:

```
/etc/blx/blx.conf
```

2. Elimine los comentarios de la siguiente línea, que contiene el parámetro `dpdk-config`, en el archivo de configuración de NetScaler BLX (`blx.conf`) quitando el `#` (símbolo de almohadilla) al principio de la línea:

```
# dpdk-config: -c 0xff
```

Configuración de ejemplo

En el siguiente extracto de ejemplo de un archivo `blx.conf`, se habilita la configuración de parámetros `dpdk-config`.

```
1 .
2 .
3 # dpdk EAL core mask parameter. Applicable only when blx-dpdk is
   installed.
4
5 dpdk-config: -c 0xff
6 .
7 .
```

Configuración de la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez

La dirección IP de administración de un dispositivo NetScaler BLX es la dirección IP desde la que accede al dispositivo con fines de administración. La dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX también se denomina dirección IP de Citrix ADC (NSIP).

Un dispositivo NetScaler BLX solo puede tener una dirección IP de Citrix ADC (NSIP). Además, debe agregar una ruta predeterminada para la subred IP de NetScaler ADC configurada para que se pueda acceder a la IP de NetScaler ADC desde otras redes en la LAN.

Para configurar la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez, debe establecer los parámetros relacionados en el archivo de configuración de NetScaler BLX (`blx.conf`).

Para establecer la dirección IP de administración y la ruta predeterminada por primera vez:

1. Abra el archivo de configuración de NetScaler BLX (blx.conf) presente en el host Linux. La ruta completa del archivo de configuración de NetScaler BLX es:

```
/etc/blx/blx.conf
```

2. Elimine el comentario del siguiente parámetro y defina la dirección IP de administración:

```
# ipaddress:
```

3. Elimine el comentario del siguiente parámetro y defina la ruta predeterminada en la sección de ruta estática:

```
# default
```

Configuración de ejemplo:

En el siguiente extracto de ejemplo de a `blx.conf` file, se establecen la dirección IP de administración y la ruta predeterminada:

```
1 .
2 .
3 .
4 ipaddress: 203.0.113.10
5 .
6 .
7 default 203.0.113.1
8 .
9 .
```

Iniciar el dispositivo NetScaler BLX con soporte DPK

Inicie el dispositivo NetScaler BLX ejecutando el siguiente comando:

```
systemctl start blx
```

El dispositivo NetScaler BLX ahora está en estado **Activo**.

Vuelva a comprobar el estado del dispositivo NetScaler BLX:

```
systemctl status blx
```

Tras instalar e iniciar correctamente un dispositivo NetScaler BLX, puede configurar las funciones de Citrix ADC en el dispositivo mediante uno de los métodos siguientes:

- CLI de NetScaler ADC
- GUI de NetScaler ADC
- API de REST de Citrix NITRO

Para obtener más información sobre el uso de estos métodos, consulte [Configurar un dispositivo NetScaler BLX](#).

Para obtener más información sobre las funciones de NetScaler ADC, consulte la [documentación de NetScaler ADC](#).

““

NIC Mellanox para BLX con soporte DPDK

July 19, 2023

Un dispositivo NetScaler BLX implementado en modo DPDK admite NIC Mellanox con controlador DPDK MLX5. La configuración de las NIC de Mellanox para un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK consiste en los siguientes pasos:

- Descargue e instale Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution en el host Linux
- Configurar el dispositivo NetScaler BLX para las NIC Mellanox enlazadas a DPDK

Antes de comenzar

Antes de comenzar a configurar las NIC de Mellanox para un dispositivo NetScaler BLX compatible con DPDK, asegúrese de que:

- DPDK se configura en el host Linux y en el dispositivo NetScaler BLX. Para obtener más información, consulte:
 - [Descargar, instalar y compilar bibliotecas DPDK en el host Linux](#)
 - [Configurar DPDK en el host Linux](#)
 - [Configurar el dispositivo NetScaler BLX para la compatibilidad con DPDK](#)
 - [Configuración de la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX por primera vez](#)
 - [Iniciar el dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK](#)
- Ha leído [Limitaciones de las NIC Mellanox en el dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK](#).

Descargue e instale Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution en el host Linux

Mellanox OFED (MLNX_OFED) es una versión empaquetada y probada por Mellanox de OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED). El OFED de Mellanox se utiliza para ejecutar las NIC de Mellanox en un host Linux. Descargue el paquete OFED de Mellanox del sitio web oficial de Mellanox al host Linux.

A continuación, instale las bibliotecas DPDK OFED de Mellanox y los módulos del núcleo en el host Linux.

Para descargar el paquete OFED de Mellanox en el host Linux:

1. Acceda a la página oficial de Mellanox OFED en [Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution for Linux \(MLNX OFED\)](#).
2. Descargue el paquete OFED de Mellanox apropiado en el host Linux y, a continuación, instale el paquete. Para obtener más información sobre la descarga e instalación del paquete OFED de Mellanox, consulte la **documentación oficial de Mellanox OFED para Linux**.

Para instalar las bibliotecas DPDK OFED de Mellanox en el host Linux:

Ejecute el siguiente comando en la CLI del host Linux:

```
1 ./mlnxofedinstall --upstream-libs - dpdk
2 <!--NeedCopy-->
```

Configurar el dispositivo NetScaler BLX para las NIC Mellanox enlazadas a DPDK

Para agregar las NIC Mellanox enlazadas a DPDK al dispositivo NetScaler BLX, debe agregar el parámetro `dpdk-non-uis-intf` en el archivo de configuración de NetScaler BLX (`blx.conf`). A continuación, defina el parámetro `dpdk-non-uis-intf` con el nombre de las NIC de Mellanox enlazadas a DPDK.

Para configurar el dispositivo NetScaler BLX para compatibilidad con DPDK de NIC Mellanox:

1. Abra el archivo de configuración de NetScaler BLX (`blx.conf`) presente en el host Linux en:

```
1 /etc/blx/blx.conf
2 <!--NeedCopy-->
```

2. En la sección `blx-system-config` del archivo `blx.conf`, agregue el parámetro `dpdk-non-uis-intf`. A continuación, especifique los nombres de las NIC Mellanox enlazadas a DPDK (como se muestra en la CLI de Linux), que desea agregar al dispositivo NetScaler BLX. Especifique los nombres de las NIC separados por comas.

```
1 dpdk-non-uis-intf: <Mellanox NIC name>, <Mellanox NIC name>, ...
2 <!--NeedCopy-->
```

Ejemplo:

```
1 dpdk-non-uis-intf: ens1f1, ens1f2
2 <!--NeedCopy-->
```

Nota:

`dpdk-non-urio-intf` no está presente de forma predeterminada en el archivo `blx.conf`.

Acceder a un dispositivo NetScaler BLX y configure las funciones de ADC

December 6, 2023

Puede acceder a un dispositivo NetScaler BLX y configurar las funciones de ADC mediante uno de los siguientes métodos:

- CLI de Citrix ADC
- GUI de Citrix ADC
- API de REST de Citrix NITRO

Para obtener información sobre las funciones de Citrix ADC, consulte la documentación de [Citrix ADC](#).

Acceda a un dispositivo NetScaler BLX y configure las funciones de ADC mediante la CLI de Citrix ADC

Un dispositivo NetScaler BLX tiene una interfaz de línea de comandos (CLI) donde puede ejecutar comandos de la CLI de ADC para configurar las funciones de ADC en el dispositivo.

Puede acceder de forma remota a la CLI de un dispositivo NetScaler BLX conectándose a través del shell seguro (SSH) desde una estación de trabajo.

En la siguiente tabla se enumeran la dirección IP y el puerto en los que la CLI de Citrix ADC está disponible a través de SSH:

| | Dirección IP y puerto para acceder a la CLI de Citrix ADC a través de SSH |
|---|---|
| Modo de implementación de NetScaler BLX | |
| Compartida | <Linux host IP address>:9022 |
| Entregado | <Citrix ADC IP address (NSIP)>:22 |

Para acceder a un dispositivo NetScaler BLX mediante la CLI de Citrix ADC:

1. En su estación de trabajo, inicie un cliente SSH.
2. Especifique la dirección IP y el puerto en los que está disponible la CLI del dispositivo BLX y, a continuación, conéctese a la CLI.

3. Inicie sesión en el dispositivo BLX con sus credenciales de inicio de sesión de BLX.

IMPORTANTE:

- En su primer inicio de sesión con la contraseña admin (`nsroot`) predeterminada, el dispositivo BLX le solicitará que cambie la contraseña por motivos de seguridad. Después de cambiar la contraseña, debe guardar la configuración. Si la configuración no se guarda y el dispositivo se reinicia, debe iniciar sesión con la contraseña predeterminada. Vuelva a cambiar la contraseña cuando se le solicite y guarde la configuración.
- La aplicación de contraseñas seguras está habilitada de forma predeterminada en un dispositivo NetScaler BLX para todos los usuarios del sistema local. La longitud mínima predeterminada de una contraseña segura es de 4 caracteres. Una contraseña segura debe contener al menos un carácter en minúscula, un carácter en mayúscula, un carácter numérico y un carácter especial del conjunto (`!, @, #, (,), $, %, ^, &, *`). Asegúrese de que la contraseña de cada usuario del sistema de un dispositivo NetScaler BLX coincida con los criterios de contraseña segura. De lo contrario, los usuarios con contraseñas débiles no podrán acceder al dispositivo. Para obtener más información sobre los criterios de contraseñas seguras, consulte:
 - [How to enforce password complexity on a Citrix ADC appliance](#)
 - [Citrix ADC command reference](#)

Para obtener más información sobre los comandos de la CLI de Citrix ADC, consulte la [Guía de referencia de comandos de Citrix ADC](#).

Acceda a un dispositivo NetScaler BLX y configure las funciones de ADC mediante la GUI de Citrix ADC

La GUI de Citrix ADC incluye una utilidad de configuración y una utilidad de panel.

La siguiente lista muestra la dirección IP de administración del dispositivo BLX implementado en modo dedicado y compartido:

- BLX en modo dedicado: dirección IP de Citrix ADC (NSIP)
- BLX en modo compartido: dirección IP del host Linux

En la siguiente tabla se enumeran la dirección IP y el puerto predeterminados en los que está disponible la GUI de Citrix ADC:

| Modo de implementación de NetScaler BLX | Tipo de acceso | Dirección IP y puerto para acceder a la GUI de Citrix ADC |
|---|----------------|---|
| Compartida | HTTP | <Linux host IP address>:9080 |
| Compartida | HTTPS | <Linux host IP address>:9443 |
| Entregado | HTTP | <Citrix ADC IP address (NSIP)>:80 |
| Entregado | HTTPS | <Citrix ADC IP address (NSIP)>:443 |

Puede modificar estos números de puerto predeterminados para acceder a la GUI en el archivo de configuración BLX (blx.conf). Debe reiniciar el dispositivo BLX después de modificar el archivo blx.conf.

La GUI de Citrix ADC le solicita las credenciales de inicio de sesión de BLX. Una vez que inicie sesión en la GUI de Citrix ADC, puede configurar el dispositivo NetScaler BLX mediante la utilidad de configuración.

IMPORTANTE:

- En su primer inicio de sesión con la contraseña admin (`nsroot`) predeterminada, el dispositivo BLX le solicitará que cambie la contraseña por motivos de seguridad. Después de cambiar la contraseña, debe guardar la configuración. Si la configuración no se guarda y el dispositivo se reinicia, debe iniciar sesión con la contraseña predeterminada. Vuelva a cambiar la contraseña cuando se le solicite y guarde la configuración.
- La aplicación de contraseñas seguras está habilitada de forma predeterminada en un dispositivo NetScaler BLX para todos los usuarios del sistema local. La longitud mínima predeterminada de una contraseña segura es de 4 caracteres. Una contraseña segura debe contener al menos un carácter en minúscula, un carácter en mayúscula, un carácter numérico y un carácter especial del conjunto (!, @, #, (,), \$, %, ^, &, *). Asegúrese de que la contraseña de cada usuario del sistema de un dispositivo NetScaler BLX coincida con los criterios de contraseña segura. De lo contrario, los usuarios con contraseñas débiles no podrán acceder al dispositivo. Para obtener más información sobre los criterios de contraseñas seguras, consulte:
 - [How to enforce password complexity on a Citrix ADC appliance](#)
 - [Citrix ADC command reference](#)

Para acceder a un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido mediante la GUI de Citrix ADC:

1. Abra un explorador web.
2. Use uno de los siguientes métodos de acceso:
 - Para el acceso HTTP, escriba lo siguiente en el campo URL: <Linux host IP address>:9080
 - Para el acceso HTTPS, escriba lo siguiente en el campo URL: <Linux host IP address>:9443
3. En la página de inicio de sesión, introduzca sus credenciales de acceso a BLX y haga clic en Iniciar sesión.

Para acceder a un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado mediante la GUI de Citrix ADC:

1. Abra un explorador web.
2. Use uno de los siguientes métodos de acceso:
 - Para el acceso HTTP, escriba lo siguiente en el campo URL: <Citrix ADC IP address (NSIP)>:80
 - Para el acceso HTTPS, escriba lo siguiente en el campo URL: <Citrix ADC IP address (NSIP)>:443
3. En la página de inicio de sesión, introduzca sus credenciales de acceso a BLX y haga clic en Iniciar sesión.

Configurar un dispositivo NetScaler BLX y configurar las funciones de ADC mediante las API de NITRO

Puede utilizar la API NITRO de Citrix ADC para configurar un dispositivo NetScaler BLX. NITRO expone su funcionalidad a través de interfaces de transferencia de estado representacional (REST). Por lo tanto, las aplicaciones NITRO se pueden desarrollar en cualquier lenguaje de programación. Además, para las aplicaciones que deben desarrollarse en Java, .NET o Python, las API de NITRO se exponen a través de bibliotecas relevantes que se empaquetan como kits de desarrollo de software (SDK) separados.

Al igual que en la GUI de Citrix ADC, las solicitudes de la API NITRO deben enviarse al puerto 9080 (HTTP) o 9443 (HTTPS) de la dirección IP de administración de NetScaler BLX.

Para configurar un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido mediante la API NITRO, en un explorador web, escriba:

`http://<Linux host IP address>:9080/nitro/v1/config/<resource-type>`

`https://<Linux host IP address>:9443/nitro/v1/config/<resource-type>`

Para recuperar las estadísticas de un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido mediante la API NITRO, en un explorador web, escriba:

`http://<Linux host IP address>:9080/nitro/v1/stats/<resource-type>`

`https://<Linux host IP address>:9443/nitro/v1/stats/<resource-type>`

Para configurar un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado mediante la API NITRO, en un explorador web, escriba:

`http://<Citrix ADC IP address (NSIP)>:80/nitro/v1/config/<resource-type>`

`https://<Citrix ADC IP address (NSIP)>:443/nitro/v1/config/<resource-type>`

Para recuperar las estadísticas de un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado mediante la API NITRO, en un explorador web, escriba:

`http://<Citrix ADC IP address (NSIP)>:80/nitro/v1/stats/<resource-type>`

`https://<Citrix ADC IP address (NSIP)>:443/nitro/v1/stats/<resource-type>`

Para obtener más información sobre el uso de la API Citrix ADC NITRO, [consulte las API de Citrix ADCNITRO](#).

Limitaciones y directrices de uso

December 6, 2023

A continuación, se enumeran las limitaciones y algunas pautas de uso relacionadas con los dispositivos NetScaler BLX.

- Al configurar el nombre de host del dispositivo NetScaler BLX mediante el comando `set ns hostname`, también se cambia el nombre de host del host Linux.
- Las siguientes son las limitaciones relacionadas con los canales LA/LACP:
 - Los canales LA/LACP no son compatibles con las interfaces NIC de modo compartido.
 - Los canales LA/LACP solo se admiten entre interfaces NIC dedicadas o solo entre interfaces NIC DPDK.
 - Los canales LA/LACP no son compatibles con las interfaces virtuales blx1 y ns1.
- La alta disponibilidad solo se admite para los dispositivos NetScaler BLX en modo dedicado.

- La alta disponibilidad de los dispositivos NetScaler BLX no se admite si el inicio de sesión `nsinternal` del usuario está inhabilitado.
- En una configuración de alta disponibilidad de NetScaler BLX habilitada con el modo host, se pierde el acceso al host al agregar o eliminar un nodo de alta disponibilidad hasta que se apliquen las nuevas configuraciones. Para restablecer la conexión, debe volver a intentar conectarse al host.
- El firewall de aplicaciones web (WAF) solo es compatible con NetScaler BLX en modo dedicado.
- En un dispositivo NetScaler BLX implementado en modo dedicado, no se aplica la configuración del puerto `mgmt-http-port` (`mgmt-https-port`) HTTP o HTTPS de administración especificada en el archivo de configuración de BLX. De forma predeterminada, los números de puerto 9080 y 9443 están dedicados al acceso de administración HTTP y HTTPS.

Para cambiar estos puertos para los dispositivos NetScaler BLX en modo dedicado, debe utilizar el comando Citrix ADC:

```
set ns param (-mgmthttpport <value> | -mgmthttpsport <value>).
```

Ejemplo:

```
set ns param -mgmthttpport 2080"
```

- Si el firewall está habilitado en el host Linux, es posible que deba agregar excepciones para los puertos de administración de NetScaler BLX además de los puertos SYSLOG.
- Un inicio estable de un dispositivo NetScaler BLX puede tardar unos 45 segundos.
- Las configuraciones de NetScaler BLX se almacenan en el archivo `/nsconfig/ns.conf`. Para que las configuraciones estén disponibles en todas las sesiones, debe guardar la configuración después de cada cambio de configuración.

Para ver la configuración en ejecución mediante la CLI de NetScaler BLX

En el símbolo de la CLI de NetScaler BLX, escriba:

```
show ns runningConfig
```

Para guardar configuraciones mediante la CLI de NetScaler BLX

En la línea de comandos, escriba:

```
save ns config
```

- Las configuraciones de NetScaler BLX en `/nsconfig/ns.conf` tienen prioridad sobre los archivos `/etc/blx/blx.conf`.
- Un dispositivo NetScaler BLX no se inicia si la memoria asignada es inferior a 1 GB por cada proceso de trabajo de NetScaler BLX.

- La siguiente configuración del sistema se modifica al instalar un dispositivo NetScaler BLX en un entorno Linux: `ip_forward` se establece en 1.
- Una vez desinstalado un dispositivo NetScaler BLX, se conserva el archivo de configuración BLX `blx.conf` y se realiza una copia de seguridad como `blx.conf.rpmsave`.

Para aplicar este archivo de configuración de respaldo a un dispositivo NetScaler BLX recién instalado en el mismo host Linux, debe cambiar manualmente el nombre del archivo a `blx.conf`

- Citrix no recomienda ejecutar un dispositivo NetScaler BLX en la siguiente versión de Ubuntu porque el dispositivo NetScaler BLX puede tener algunos problemas relacionados con la caída de paquetes.

`Ubuntu version 16.04.5 with kernel version 4.4.0-131-generic`

- Es posible que un dispositivo NetScaler BLX implementado en un host CentOS Linux versión 8.0 u Oracle Linux versión 8.0 no se inicie o no funcione correctamente si se cumple la siguiente condición:
 - `SELinux` la directiva está habilitada en el host Linux. SELinux evita que el proceso `systemd` ejecute algunos archivos del sistema NetScaler BLX.

Solución alternativa: Inhabilite `SELinux` en el host Linux.

- Un dispositivo NetScaler BLX admite un máximo de nueve puertos NIC (puertos NIC DPDK o puertos NIC que no son DPDK, o ambos).

Limitaciones específicas de un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK

- Es posible que un dispositivo NetScaler BLX compatible con DPDK no se inicie en hosts Linux que se ejecutan en algunos modelos de CPU anteriores.

Ejemplos:

- CPU Intel (R) Xeon (R) E5-2690 v4 a 2,60 GHz
- CPU Intel (R) Xeon (R) E5504 a 2,00 GHz
- El host Linux podría bloquearse si desvincula las NIC enlazadas al módulo DPDK cuando se está ejecutando el dispositivo NetScaler BLX.
- Un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK tarda un poco más en reiniciarse en comparación con un dispositivo NetScaler BLX sin soporte DPDK.
- Las configuraciones DPDK (inserción de UIO IGB DPDK, puertos enlazados a DPDK y páginas enormes) en el host Linux se pierden cada vez que se reinicia el host. Por este motivo, el dispositivo NetScaler BLX no se iniciará después de que se reinicie el host Linux. Debe volver a

configurar DPDK para el dispositivo NetScaler BLX en el host Linux cada vez que se reinicie el host.

Para obtener más información sobre la configuración de DPDK en el host Linux, consulte [Configurar DPDK en el host Linux](#).

- Todos los puertos NIC de Linux enlazados a DPDK se dedican automáticamente al dispositivo NetScaler BLX y no se pueden usar para otras aplicaciones Linux de DPDK.

Limitaciones de las NIC Mellanox en un dispositivo NetScaler BLX con soporte DPDK

- Un dispositivo NetScaler BLX solo admite un tipo de NIC DPDK a la vez. Por ejemplo, todas las NIC de Mellanox o todas las NIC de Intel.
- Un dispositivo NetScaler BLX solo admite el controlador MLX5 DPDK para las NIC Mellanox.
- Para obtener más información sobre el controlador MLX5 DPDK y sus limitaciones, consulte la [documentación oficial del MLX5 DPDK](#).
- Para obtener más información sobre las NIC de Mellanox y sus limitaciones, consulte la [documentación oficial de Mellanox](#).

Clúster NetScaler BLX

July 19, 2023

Un clúster NetScaler BLX es un grupo de dispositivos NetScaler BLX que trabajan juntos como un solo sistema.

Cada dispositivo del clúster se denomina nodo. Un clúster NetScaler BLX puede incluir tan solo 1 o hasta 32 dispositivos NetScaler BLX como nodos.

Antes de comenzar

En esta sección se enumeran los requisitos previos y los puntos a tener en cuenta para configurar un clúster de NetScaler BLX:

- Asegúrese de entender la función de clúster de NetScaler ADC. Para obtener más información, consulte [Clúster NetScaler ADC](#).
- Asegúrese de que las siguientes configuraciones estén presentes en cada host Linux de los dispositivos NetScaler BLX:

- El NTP se configura en cada host Linux:
 - * Para obtener más información sobre la configuración de NTP en Oracle Linux, consulte la [documentación oficial de Oracle Linux](#).
 - * Para obtener más información sobre la configuración de NTP en Ubuntu Linux, consulte la [documentación oficial de Ubuntu Linux](#).
 - * Para obtener más información sobre la configuración de NTP en CentOS Linux, consulte la [documentación oficial de CentOS Linux](#).
- El volcado de memoria está habilitado en cada host Linux para generar volcados de memoria cada vez que se bloquea el dispositivo NetScaler BLX.
- El registro y la configuración de `rsyslog` para reducir los mensajes de registro repetidos se configuran en cada host Linux para los registros relacionados con el dispositivo NetScaler BLX.
- El clúster solo se admite para dispositivos NetScaler BLX en modo dedicado.
- Todos los requisitos previos generales de un clúster Citrix ADC también se aplican al clúster NetScaler BLX.

Para obtener más información sobre los requisitos previos generales para configurar un clúster de NetScaler BLX, consulte [Requisitos previos generales](#) para un clúster de Citrix ADC.
- Para obtener información sobre las funciones de Citrix ADC compatibles en un clúster de NetScaler BLX, consulte [la matriz de compatibilidad de funciones de Citrix ADC](#) para el clúster de NetScaler BLX.
- Para obtener información sobre la automatización de implementaciones de NetScaler ADC mediante Terraform, consulte:
 - [Proveedor NetScaler ADC Terraform en GitHub](#)
 - [Scripts de automatización de NetScaler ADC Terraform en GitHub](#)
- Las configuraciones de clústeres NetScaler BLX no se admiten en plataformas de nube pública, por ejemplo, en la nube de Amazon Web Services (AWS).

Limitaciones de un clúster de NetScaler BLX

Un clúster de NetScaler BLX tiene las siguientes limitaciones:

- No se admite el modo INC.
- No se admite la distribución de tráfico basada en CLAG.
- Todas las limitaciones de un dispositivo NetScaler BLX independiente también se aplican a un clúster NetScaler BLX.

Para obtener más información sobre las limitaciones de un dispositivo NetScaler BLX, consulte [Limitaciones de NetScaler BLX](#).

Configuración de un clúster NetScaler BLX

Para configurar un clúster de NetScaler BLX, siga el [procedimiento general para configurar un clúster de Citrix ADC en Citrix ADC Cluster](#). Este conjunto de documentos contiene información general sobre los clústeres de NetScaler ADC. La información de este conjunto de documentos también se aplica al clúster NetScaler BLX.

Configurar volcados de memoria para un dispositivo NetScaler BLX

July 19, 2023

Configure los volcados de memoria y la compresión de volcado de memoria en el host Linux para generar volcados de memoria siempre que el dispositivo NetScaler BLX se bloquee.

Para configurar los volcados de memoria y la compresión de volcado de memoria para un dispositivo NetScaler BLX mediante la CLI de host Linux:

1. Cree un archivo `/etc/security/limits.d/core.conf` con el siguiente contenido para habilitar los volcados de memoria para todos los usuarios.

```
1 *      hard      core      unlimited
2 *      soft      core      unlimited
3 <!--NeedCopy-->
```

2. Agregue la siguiente línea al archivo `/etc/systemd/system.conf`:

```
1 DefaultLimitCORE=infinity
2 <!--NeedCopy-->
```

3. Cree un archivo de script `/usr/bin/core-compress.sh` y agregue las siguientes líneas al archivo:

```
1 #!/bin/bash
2
3 gzip -1 > /var/crash/core.$1.$2.$3.gz
4 <!--NeedCopy-->
```

Agregue el permiso de ejecución al archivo de script ejecutando el siguiente comando:

```
1 chmod +x /usr/bin/core-compress.sh
2 <!--NeedCopy-->
```

4. Defina el patrón principal ejecutando el siguiente comando:

```
1 echo "|/usr/bin/core-compress.sh %e %p %s" > /proc/sys/kernel/  
   core_pattern  
2 <!--NeedCopy-->
```

5. Reinicie el administrador `systemd` ejecutando el siguiente comando:

```
1 systemctl daemon-reexec  
2 <!--NeedCopy-->
```

6. Reinicie el dispositivo NetScaler BLX ejecutando el siguiente comando:

```
1 systemctl restart blx  
2 <!--NeedCopy-->
```

Preguntas frecuentes

December 6, 2023

¿Qué es NetScaler BLX?

Es una versión de software bare metal de Citrix ADC que se ejecuta en el host Linux como un conjunto de procesos.

¿Por qué se necesita una versión bare metal de Citrix ADC?

Los dispositivos NetScaler BLX brindan simplicidad sin sobrecarga de máquinas virtuales para un mejor rendimiento. Además, puede ejecutar un dispositivo NetScaler BLX en el hardware de servidor que prefiera.

¿Cuál es la diferencia entre los dispositivos NetScaler BLX, CPX y VPX?

Todas son versiones de software de Citrix ADC, pero NetScaler VPX es un dispositivo virtual y debe ejecutarse en un hipervisor instalado en el servidor.

NetScaler CPX es una versión contenerizada de Citrix ADC, que debe residir en un contenedor. NetScaler BLX es un paquete de software liviano que se ejecuta de forma nativa en sistemas Linux.

¿Cuándo usar cada uno?

NetScaler VPX, CPX y BLX representan la línea de ADC más completa y centrada en el software de la industria para admitir la transición a multinube híbrida. La siguiente tabla proporciona orientación sobre las diferencias y los casos de uso.

| Producto | Casos de uso | Características |
|--|---|--|
| NetScaler VPX (a través de hipervisor) | Virtualización de la infraestructura de hardware, consolidación de cargas de trabajo en una infraestructura común | independiente del hardware y del sistema operativo, aislamiento total y soporte para multitenencia |
| NetScaler CPX (con contenedor) | DevOps, microservicios, puesta en escena, pruebas e implementación automatizadas, tráfico este-oeste | Ligero, de tamaño reducido, funciones de puerta de enlace API, centrado en microservicios, autenticación |
| NetScaler BLX (en servidores bare metal) | Carga de tráfico alta, aplicaciones de misión crítica, carga de trabajo sensible a la latencia, tráfico norte-sur | Paquete de software liviano y sin sobrecarga de VM |

¿Qué significa la ausencia de hipervisor o contenedor?

Sin capa de traducción ni contenedor de hipervisor, el software NetScaler BLX tiene más control del hardware subyacente y, por lo tanto, el rendimiento es mejor. También significa que no hay costes adicionales para el software de hipervisor.

¿Puedo ejecutar un dispositivo NetScaler BLX en cualquier hardware de servidor?

Sí, no hay una lista de compatibilidad de hardware (HCL), ya que el hardware no importa.

¿Cómo puedo instalar el dispositivo NetScaler BLX en un servidor Linux?

NetScaler BLX se distribuye en formato de archivo `.rpm` (Red Hat Package Manager) y `.deb` (basado en Debian). Estos dos formatos se utilizan en muchas distribuciones de Linux y se han convertido en un estándar de facto en la industria.

¿Puedo automatizar la implementación del software NetScaler BLX?

Sí. Cualquier herramienta de implementación de software en el centro de datos que admita `.rpm` o `.deb` pueda implementar el dispositivo NetScaler BLX. Además, Citrix Application Delivery Manager (ADM) puede implementar dispositivos NetScaler BLX.

Si NetScaler BLX está instalado en un servidor con sistema operativo Linux, ¿puedo instalar otros paquetes o aplicaciones estándar de Linux en el mismo servidor?

Sí, otros paquetes o aplicaciones estándar de Linux pueden ejecutarse junto con NetScaler BLX.

¿Cómo se empaqueta NetScaler BLX?

NetScaler BLX viene en las ediciones habituales de Citrix ADC: Standard, Advanced y Premium

¿Cómo se puede comprar un dispositivo NetScaler BLX?

NetScaler BLX tiene derecho a precios de suscripción de capacidad agrupada y vCPU. En la suscripción de vCPU, la licencia se aplica al software en función del número de CPU que utiliza NetScaler BLX. En Pooled Capacity, cada NetScaler BLX implementado consume una instancia además de la capacidad de procesamiento relevante.

¿Se puede usar una licencia de Citrix que se usa actualmente para un dispositivo NetScaler VPX para un dispositivo NetScaler BLX?

Sí, también se puede usar una licencia agrupada de Citrix para un dispositivo NetScaler BLX.

¿Se puede implementar un dispositivo NetScaler BLX en modos de un brazo y dos brazos al mismo tiempo?

Sí.

¿Un dispositivo NetScaler BLX usa su propia pila de red o usa la pila de red del host Linux?

Un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado usa su propia pila de red. En modo compartido, el dispositivo NetScaler BLX usa la pila de red del host Linux.

¿Los dispositivos NetScaler BLX admiten la alta disponibilidad?

La alta disponibilidad se admite para los dispositivos NetScaler BLX solo si se implementan en modo dedicado. Para obtener más información sobre la configuración de alta disponibilidad, consulte [Alta disponibilidad](#).

¿Puede configurar un par de alta disponibilidad entre un dispositivo NetScaler BLX en modo compartido y un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado?

No.

¿Puede configurar un par de alta disponibilidad entre un dispositivo NetScaler BLX y un dispositivo NetScaler VPX o CPX?

No.

¿Se puede ejecutar un dispositivo NetScaler BLX en una máquina virtual Linux virtualizada?

Sí, un dispositivo NetScaler BLX en modo no DPDK se puede ejecutar en una máquina virtual Linux virtualizada.

¿Se admite un dispositivo NetScaler BLX en plataformas Linux que no sean x86?

No, un dispositivo NetScaler BLX solo se admite en plataformas Linux x86_64 (64 bits).

¿Cuál es la dirección IP de administración de un dispositivo NetScaler BLX?

La siguiente lista muestra la dirección IP de administración del dispositivo NetScaler BLX implementado en modo dedicado o compartido:

- Dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado: dirección IP de Citrix ADC (NSIP)
- NetScaler BLX en modo compartido: dirección IP del host Linux

La dirección IP de administración (NSIP) de un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado se cambió en el archivo de configuración BLX (blx.conf) pero el dispositivo NetScaler BLX todavía tiene la dirección IP de administración anterior

La dirección IP de administración de un dispositivo NetScaler BLX en modo dedicado es siempre la dirección IP `ipaddress` (parámetro) establecida en el archivo `blx.conf` de configuración BLX (), a menos que se configure de una de las siguientes maneras:

- **CLI de NetScaler BLX:** Ejecute el comando `set ns config` en la CLI de NetScaler BLX y cambie la dirección IP de administración. Los cambios de configuración realizados se guardan en el archivo de configuración guardado de NetScaler BLX (`/nsconfig/ns.conf`).
- **GUI de NetScaler BLX:** en la pantalla Utilidad de configuración de la GUI de NetScaler BLX, haga clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha, haga clic en el panel de **direcciones NSIP** y cambie la dirección IP de administración.

Los cambios de configuración realizados se guardan en el archivo de configuración guardado de NetScaler BLX (`/nsconfig/ns.conf`).

Los cambios en el archivo `ns.conf` siempre tienen prioridad sobre el archivo `blx.conf`.

Sugerencias para solucionar problemas

July 19, 2023

¿La ejecución del comando `systemctl start blx` no inicia el dispositivo NetScaler BLX?

- Busque cualquier registro relacionado con el error de análisis del archivo de configuración BLX (`/etc/blx/blx.conf`) en el archivo de registro de arranque BLX de NetScaler (`/var/log/blx-boot.log`).
- Busque registros relacionados con fallos o cualquier registro de errores en el archivo SYSLOG (`/var/log/messages`).

¿El dispositivo NetScaler BLX no muestra ningún puerto NIC DPDK?

Compruebe que los puertos NIC del host Linux, que utilizará el dispositivo NetScaler BLX, estén enlazados a DPDK. Para obtener más información sobre el enlace de puertos NIC a DPDK, consulte [Configurar DPDK en el host Linux](#).

¿El dispositivo NetScaler BLX siempre se inicia en el modo no DPDK?

- Compruebe que el entorno DPDK esté configurado correctamente.
- Compruebe que el archivo `libnsdpdk-orig.so` esté presente en la siguiente ubicación: `/usr/lib64/blx`.
- Compruebe que la línea `dpdk-config`: no esté comentada en el archivo de configuración BLX (`/etc/blx/blx.conf`).



© 2024 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved. Cloud Software Group, the Cloud Software Group logo, and other marks appearing herein are property of Cloud Software Group, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).
